

INSTRUCTIE SILENT DISCO

Opladen

Let op: de lader moet minimaal 3 uur opladen.

In de etui zitten 2 zenders (1&2), 1 oplaaddock (incl kabel) (3) en 1 mini-jack-kabel (4).

Plaats de zenders (1) en (2) in het oplaaddock en stop de kabel (3) in het stopcontact.

Gebruik

Volg na het opladen de volgende stappen:

- Trek de stekker van de oplaadkabel (3) uit het stopcontact!
- Trek de antennes uit zender (1) voorzichtig uit
- Zet beide zenders aan door powerknop van (1) te schuiven en van (2) door deze een paar seconden in te drukken totdat het groene lampje brandt.
- Plug de mini-jack-kabel (4) in zender (2) en in een telefoon/laptop etc.
- Zet op je telefoon/laptop een song aan en het volume op hard.
- Pak een koptelefoon en zet deze aan dmv de on/off-knop.
- Zoek op de koptelefoon de juiste frequentie dmv het draaien aan de knop TUNING.
- Als je de goede frequentie gevonden hebt, stem dan het volume af. Denk er aan dat het voor kinderooren bedoeld is! ;)
- Plak de knop TUNING af zodat de kinderen daar niet meer aan kunnen komen.

Afsluiten

- Zet je muziek op telefoon/laptop uit;
- Zet alle koptelefoons uit;
- Zet de zenders (1) en (2) uit door powerknop van (1) te schuiven en van (2) door deze een paar seconden in te drukken totdat het groene lampje weer uit is;
- Trek de kabels los;
- Stop de zenders en kabels terug in de etui en alle koptelefoons terug in de bakken.